



PRIME
WATER LIFE

Инструкция по эксплуатации термометра Prime



Особенности и преимущества:

1. Диапазон температур: $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 140^{\circ}\text{F}$).
2. Цифровой дисплей: визуальное отображение текущей температуры воды.
3. Высокоточный датчик: для точного измерения температуры используется высокоточный датчик.
4. Переключение единиц измерения температуры: поддержка переключения между градусами Цельсия ($^{\circ}\text{C}$) и Фаренгейта ($^{\circ}\text{F}$).
5. Сигнализация о высокой и низкой температуре: когда температура превышает заданный диапазон, термометр подает сигнал тревоги.

Инструкция по эксплуатации:

1. Короткое нажатие кнопки "вкл/выкл" позволяет включить экран для отображения температуры на 8 секунд, а длительное нажатие в течение 2 секунд позволяет переключаться между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта.
2. В случае снижения температуры в аквариуме ниже 20°C , индикатор "L" начинает мигать, но экран не загорается, Индикатор "L" мигает в течение 8 секунд примерно с интервалом в 1 час.
3. В случае повышения температуры в аквариуме выше 32°C , индикатор "H" начинает мигать, но экран не загорается, Индикатор "H" мигает в течение 8 секунд примерно с интервалом в 1 час.
4. Сигнал тревоги при низком заряде батарейки: зеленый индикатор горит при нормальном заряде батарейки и красный индикатор горит при низком заряде  батарейки, пожалуйста, своевременно меняйте батарейку прибора.

Меры предосторожности:

1. Не подвергайте термометр воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры, чтобы избежать снижения точности измерений.
2. Термометр не является водонепроницаемым, пожалуйста, не погружайте его в воду и не обливайте большим количеством воды.
3. Термометр должен быть установлен в соответствующем месте аквариума для обеспечения точного измерения температуры воды.



Thermometer Instructions



Functional features:

1. Temperature range: $-10\text{--}60^{\circ}\text{C}$ ($14\text{--}140^{\circ}\text{F}$).
2. Digital display: intuitively display the current water temperature.
3. High-precision sensor: using high-precision sensor, accurate temperature measurement.
4. Temperature unit switching: supports Celsius ($^{\circ}\text{C}$) and Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) switching.
5. High and low temperature alarm; when the temperature exceeds the preset range, the thermometer will alarm to remind the user.

Operation Instructions:

1. Short press the "on/off key" to light up the screen to display the temperature for 8 seconds, long press for 2 seconds to switch between Celsius and Fahrenheit;
2. When the temperature is below 20°C (68°F), "L" flashes. Without lighting the screen, "L" flashes for 8 seconds approximately every 1 hour;
3. When the temperature is above 32°C (90°F), "H" flashes. Without lighting the screen, "H" flashes for 8 seconds approximately every 1 hour;
4. Low battery alarm, green light for normal battery and red light for low battery  , please charge or replace the battery in time;

Precautions:

1. Do not expose the thermometer to direct sunlight or high temperature to avoid affecting the measurement accuracy.
2. The thermometer is not waterproof. Do not immerse it in water or soak it with a lot of water.
3. The thermometer should be placed in a suitable position in the fish tank to ensure accurate measurement of the water temperature.