



UNE CI
("свободный хлор")
тест для пресной воды.



Инструкция по использованию

Перед началом тестирования воды
прочитайте данную инструкцию до конца.

Описание:

Набор предназначен для быстрого и точного определения концентрации хлора (Cl) в пресной воде. Используемая методика сравнения цветов двух проб позволяет определять Cl даже в воде имеющей некоторую окраску.

Состав набора:

В комплект теста входят следующие составляющие:

- стеклянная кювета – 2 шт.
- мерный шприц для точной дозировки тестируемой воды на 10 мл. – 1 шт.
- флакон с реактивом – 1 шт.
- цветовая шкала для определения Cl – 1 шт.
- инструкция – 1 шт.

Тест в своем составе имеет один жидкий реактив, который используются для определения Cl.

Методика тестирования с помощью цветовой шкалы:

Определение "свободного хлора" (Cl)

1. Ополосните обе стеклянные кюветы тестируемой водой.
2. Мерным шприцом наберите в кюветы по **10** мл. тестируемой воды.
3. В одну из кювет добавьте **3** капли реактива **Cl#1**.
4. Круговыми движениями перемешайте тестируемую воду в кювете, в которую добавлен реактив.
5. Окрашивание раствора при наличии в нем хлора происходит в течении **3** минут.
6. Разместите обе кюветы рядом на цветовой шкале так, чтобы кювета без реактива располагалась на шкале, а кювета с реактивом – на белом поле шкалы (как показано на фото). Перемещая кюветы вдоль шкалы и наблюдая сверху кювет, добейтесь максимального совпадения цвета в обеих кюветках. Считайте показания теста, которые указаны сбоку шкалы.



Методика тестирования с помощью смартфона:

Компания **UNE** разработала программный продукт **UNE chemical test** для устройств, работающих на операционной системе **Android** (смартфоны, планшеты), который позволяет упростить и одновременно повысить точность тестов.

Для установки программы на ваше мобильное устройство загрузите его из приложения **Play Market**. Ссылка по QR коду:



Запустите приложение **UNE chemical test** и следуйте инструкциям приложения.

Условия хранения:

Хранить тест необходимо в прохладном темном месте. Температура хранения от +5 С до +25 С. Флакон с реактивом должен быть плотно закрыт.

Срок годности:

Срок годности теста составляет 18 месяцев со дня производства, но не более 12 месяцев с момента приобретения его в розничном магазине.

По истечении срока годности, а также при несоблюдении условий хранения точность измерений не гарантируется.

В случае окончания срока годности реактивов или если реактив закончился, Вы можете приобрести дополнительный реактив для данного теста в розничной сети или на сайте www.uhe.su

Меры предосторожности:

Хранить реактивы необходимо в недоступном для детей и домашних животных месте.

Применять только согласно данной инструкции.

При работе используйте защитную одежду, перчатки. Застилайте поверхность рабочего стола дополнительным покрытием.

При попадании реактивов на кожу промойте эти участки кожи обильным количеством воды. При попадании реактивов в глаза или проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

<https://uhe.su>